

ŠTRBUNK – CORNHOLE

Zabavna igra za vse generacije!

Navodila za sestavljanje



Nova igra zdaj v Sloveniji –
preprosta, zabavna in družabna!


Na spodnjem delu igralne deske je opora, ki se izvleče in privzdigne zgornji del igralne deske.



1. Igralno desko položite na tla.



2. Dvignite zgornji del igralne deske, kjer je luknja.



3. Izvlecite oporo izpod igralne deske in jo odprite navzven v skrajni položaj.



4. Spustite igralno desko na tla in postopek ponovite z drugo igralno desko. Igralni deski pospravite po enakem postopku, le v obratnem vrstnem redu.



5. Opozorilo: pazite, da si pri odpiranju opore ne priprete prste na roki! Pazite, da vam opora igralne deske ne pade na noge!